串口设备 CDMA 无线数传(DTU)EIC-CC12

用户手册

V2.0 (2008/1/1)



北京东方讯科技发展有限公司

🜈 北京东方讯科技发展有限公司

目 录

1产品简介	3
 1.1 产品特征 1.2 主要功能	
 1.5 外部接口	
2 使用指南	6
 2.1 配置前的准备工作 2.2 EIC-CC12 配置指南	6 6 6 7 10
3 疑难解答	11
 3.1 LED 状态灯 3.2 参数设置的问题 3.3 通信问题 3.4 拨打电话检查设备状态 	11 12 12 12
4 附录: DTU AT 指令集	13

1产品简介

串口设备 CDMA 无线数传 (CDMA DTU) 是一个可以让工业用的 RS232/RS485 串口设备的 串口通信立即转换为 CDMA 无线网络通信的双向转换传输设备。转换器采用透明传输的方 式,用户不用知道复杂的 CDMA 通讯原理和 TCP/UDP 协议,不用更改程序即可实现原有 串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛 用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED 屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、 电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。

在两台串口设备之间成对使用串口设备 CDMA 无线数传的透明传输模式,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。

1.1 产品特征

- 支持 CDMA2000 1x 网络
- RS232 串口速率高达 230400 bps
- 支持 RS232 三线标准或九线标准
- 内置 TCP/IP 协议栈,支持 TCP/UDP 网络协议
- 数据终端永远在线
- 掉线自动重拨功能
- 通过超级终端类似于 AT 指令方式或专用设置程序来设置通信参数
- 设备之间透明传输/非通明传输
- 支持静态 IP 或域名方式连接远程主机
- 供电: +5V, 可根据客户需要定制宽电压输入
- 耗电:待机状态 230~330mA;上网状态 450~460mA;传输状态 460~470mA
- 工作温度: -30℃ ~+70℃
- 储存温度: -40℃ ~ +85℃

1.2 主要功能

实现 RS232/RS485 串口到 CDMA 无线网络通信的双向转换,其功能如下:

- 把 RS232/RS485 串口接收到的数据转为 CDMA 无线网络发到控制端
- 把 CDMA 无线网络接收到的控制端数据转为通过 RS232/RS485 串口发出

1.3 系统组成

硬件

• 主频 120MHz 的 MCU



- 80K 数据缓存
- 硬件看门狗
- RS232/RS485 串口

串口信号

- RS232 DTE 三线信号 TxD, RxD, GND; 或者 RS232 DTE 九线信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- 或者 RS422 信号 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
- 或者 RS485 信号 Data+, Data-, GND
- 所有信号提供 15 KV ESD 保护

串口通讯参数

- 数据位: 7,8
- 校验位:奇,偶,无
- 停止位: 1,2
- 流控: RTS/CTS, 无流控
- 速率: 50bps~460.8Kbps

软件系统

- 内置操作系统: μLinux
- 网络协议栈: TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, DNS

1.4 技术规格

- 接口: RS232/RS485 串口、CDMA 天线接口(50Ω/SMA 阴头)
- 协议: TCP/UDP/IP/ICMP/PPP/PAP/DNS
- 电源: DC 5V
- 尺寸: 113mm×68mm×25mm

1.5 外部接口

1.5.1 电源

电源规格为 5V(2A)直流电源,芯为正极。建议使用配套电源。

1.5.2 指示灯

指示灯有4个,意义分别为

- FLASH 信号指示灯。对于不同的无线模块,代表不同的意义。如果是 WAVECOM 模块,则指示灯有规律闪烁表示网络正常,指示灯常亮表示无网络信号或设备没插手机卡。如果是 ANYDATA 模块,则指示灯亮表示有无线端有数据活动,指示灯灭表示无线端无数据活动。
- ACT 数据活动灯。若有数据收发,则指示灯会闪烁。
- NET 网络状态指示灯。当设备处于拨号状态时,指示灯有规律的慢闪;当设备处于上 网状态时,指示灯常亮;当设备与远端服务器建立 TCP 连接时,指示灯有规律的快闪。
- PWR 电源指示灯。电源正常时灯亮。

1.5.3 RS232 串口

RS232 串口接口为 DB9 公口,与计算机连接时,应该用交叉线,不要用直通线。此串口是 9 针 RS232 DTE 设备,如下表所示:

名称	DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI	5
管脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TATA
属性	输入	输入	输出	输出	接地	输入	输出	输入	输入	6 9

注: 当使用三线标准时请将 1,4,6,7,8,9 悬空。

1.5.4 拨码开关

拨码开关1用来切换设备状态,ON表示正常工作状态,OFF表示参数设置状态。拨码开关2、3、4保留,暂不使用,正常情况下请将他们拨在OFF状态。拨码开关如下图所示:



1.5.5 天线接口

天线接口为 50Ω/SMA (阴头),为了达到最好的通讯效果,请将天线在天线接口上拧好,使 网络信号最佳。但注意不要用力过猛,否则会损坏天线接口。

2 使用指南

2.1 配置前的准备工作

串口设备CDMA无线数传(CDMADTU)可以通过Windows应用程序或者串口工具来配置参数,使用前者时用户计算机应该在Windows95及其以上的操作系统下进行配置,使用后者则可以在任何有串口工具的操作系统下进行配置,比如使用超级终端。为了进行测试,用户计算机至少留有一个闲置串口,并确保当地有CDMA网络信号。

1) 安装UIM卡。用细的硬杆(如圆珠笔头)用力顶SIM/UIM卡抽左侧黄色弹簧钮,将设备侧面标示有"SIM/UIM"的抽屉式卡座捅出,根据卡槽上的箭头提示将UIM卡装入并将抽屉插入抽屉式插孔,请注意卡座的方向要正确,请勿强行将卡抽插入。



取下空的UIM卡卡抽



放置好UIM卡的卡抽

注意:请使用开通了数据业务的手机卡,否则将不能接入CDMA网络。

2)将天线拧在天线接头上,要拧紧以保证接触良好,但注意不要用力过猛,损坏接头。尽量 将天线放置在信号较强的区域。

3) 用RS232电缆将CDMA无线数传上的串口同PC机的串口连接起来;

注意:请不要在带电状态下插拔串口,这样可能会烧毁串口!

2.2 EIC-CC12 配置指南

串口设备 CDMA 无线数传通过串口来配置参数。在配置之前,请确认计算机串口已经与 CDMA 无线数传串口正确连接,注意连接线要用配套的串口线。

注意:请检查拨码开关1是否在 OFF 位置,如果在 ON 位置,请将它拨到 OFF 的位置。

2.2.1 用串口工具进行配置

串口工具可以任意选择,下面就以超级终端为例说明如何配置。

在进行配置之前,请检查短信服务器与计算机串口是否连接正确,具体安装请参看 2.1。准备就绪后,打开超级终端,选择与设备连接的串口的端口号(如 COM1),并配置串口参数 为波特率 9600,数据位 8,奇偶校验无,停止位 1,数据流控制无。

设置采用类似于 Modem 的 AT 命令,每个命令必须遵循以 AT 开头,以为回车结尾的格式, 注意为了使各参数的修改生效,必须使用 AT&W 命令使设参数保存,并将设备重新加电。

每个 AT 命令的用法与功能详见附录: DTU AT 指令集。

2.2.2 用串口设置程序进行配置

打开串口配置程序,将出现下图所示初始界面:

☑ DTU配置 (V7.3,单串口版) 文件 健) 关于 (▲) GPRS数传参数(软体版本:DTU5.3.4.4.071)	2)		
 是否在线 在线 硬件ID: ✓ 自动获取本地IP地址 	设备模式: 透明 _ 心跳包间隔(秒): 20		
本地IP地址: 211.145.29.205	拔号号码: #777 认证方式: PAP		
串口波特率: 9600 ▼ 数据位: 8 ▼	用户名: Card		
校验位: NONE V	APN:		
停止位: 1 ▼ 流控: 无 ▼ 串口緩冲区大小: 512 串口超时时间(ms): 100	通信模式: TCP Client ▼ 远程IP地址: 123.114.40.127 本地端口: 50123		
□ 允许DNS □ 自动获得DNS	远程端口: 50123		
DNS服务器: 202.102.15.162 DNS域名: eastcent.vicp.net DNS更新周期(秒): 300	 ✓ 允许网络状态检测 检测周期(秒): 15 		
 ・			

€ 北京东方讯科技发展有限公司

在左下角选择电脑的哪个串口号与 DTU 连接,点击"打开串口",如果串口打开成功,则 状态栏中的绿灯亮,表示串口准备就绪。点击"读取参数"按钮,则将向 DTU 查询当前参 数,如果参数读取成功,则状态栏中显示"读取参数完成",否则一个错误对话框将会出现。 界面上的操作作如下说明:

打开串口 点击此按钮,将打开左边串口号中指定的串口,打开后按钮变成"关闭串口",如下图所示。

关闭串口 点击此按钮,将关闭串口,并且按钮变成"打开串口",如上图所示。

读取参数(B) 读取 DTU 设备的当前参数。

保存参数[W] 将当前的参数写入设备中。用户可以在相应的框中输入想要配置的参数并按 下此按钮将参数写入设备。

各参数说明如下:

是否在线: 表示当前设备是否已经上网, 如果上网了, 显示"在线", 否则显示"不在线"。

硬件 ID:表示设备的标识。如果设备模式选择为"透明"模式,则此参数可以为空;如果 设备模式选择为"非透明"模式,则此参数必须填写,长度不得超过 11 个字节,建议使用 手机号码来标识。

自动获取本地 IP 地址: 大部分情况下请将此选项勾上。如果您申请的是专网,并且允许自行设置 IP 地址,请将此选项勾掉。

本地 IP 地址:显示上网后获得的 IP 地址,如果"自动获取本地 IP 地址"未选中,则此参数变为可编辑状态,可以手动输入 IP 地址。

串口波特率:DTU 在正常通信状态时串口的波特率。

数据位: DTU 在正常通信状态时串口的数据位。

校验位: DTU 在正常通信状态时串口的校验位。

停止位: DTU 在正常通信状态时串口的停止位。

流控: DTU 在正常通信状态时串口是否允许流控。

串口缓冲区大小:串口数据字节数超过这个长度则发送。

串口超时时间(ms): 串口待发数据等待超过这个时间则发送,单位为毫秒。

允许 DNS:允许 DTU 通过域名方式来找到远程主机地址。

自动获得 DNS:选中此项则允许 DTU 自动从无线运营商获得 DNS,否则手动输入。

DNS 服务器:手动输入 DNS 的时候请在这里填写,否则只显示当前 DNS。

DNS 域名:远程主机的域名。在选中"允许 DNS"时有效。

DNS 更新周期:每隔多长时间更新一次域名。在选中"允许 DNS"时有效。

设备模式: DTU 支持透明方式和非透明方式两种,请根据应用情况选择。

心跳包间隔(秒):多长时间发送一次心跳包。在"设备模式"为"非透明"时有效。

拨号号码: 无线端拨号号码,请正确填写。目前 CDMA 网络默认为 "#777"。

认证方式: 支持 PAP 和 CHAP 两种,请根据当地网络选择,一般默认即可。

用户名: 拨号认证的用户名,请正确填写。上专网的时候,一般运营商会提供用户名密码, 请将提供的用户名填入此处。如果不上专网,请使用默认的用户名"card"。

密码: 拨号认证的密码,请正确填写。上专网的时候,一般运营商会提供用户名密码,请将 提供的密码填入此处。如果不上专网,请使用默认的用户名"card"。

APN: 此参数用于 GPRS DTU, 对于 CDMA DTU 而言, 此参数无效。

通信模式:有四种通信模式,分别是: UDP Client、UDP Server、TCP Client、TCP Server。 一般情况下,使用较多的是 UDP Client 和 TCP Client 模式。在使用专网方式的时候,这四 种通信模式都可能用上。

远程 IP 地址: 与 DTU 通信的远程主机的 IP 地址。当使用域名时,此参数无效,但是域名 解析成功后,此参数会自动变成域名解析后的 IP 地址。

本地端口:接受远程主机访问自己的端口号。当"通信模式"选择 UDP Server 和 TCP Server 时有效。

远程端口:与 DTU 通信的远程主机的端口号。当"通信模式"选择 UDP Client 和 TCP Client 时有效。

允许网络状态检测: 允许 DTU 定期检查是否在网上。请将此选项选中,否则 DTU 掉线将 无法检测到,从而导致数据丢失。

检测周期(秒):多长时间检测一次网络状态。如果连续6次检查不通,则认为网络掉线,开 始执行重新拨号程序。

2.3 通讯测试

为了验证配置和串口设备 CDMA 无线数传的正确性,我们提供了相应的程序进行简单测试。 测试采用 COM 调试助手(或标准的串口调试助手)。通过这个程序可以测试 EIC-CC12。具体步骤如下:

1) 确保计算机已经接入广域网并获得全球唯一 IP 地址,打开 TCP 服务器端程序(这里是 用我们提供的 TCP 调试助手,选择通讯模式为 TCP Server,选择要监听的端口号,点击"开 始监听"),启动 TCP 服务器端。

2) 用 RS232 电缆(直连线)将无线数传上的串口同 PC 机的串口(如 COM1)相连,并将 天线拧上天线接口(见 1.4 外部接口图)。检查手机卡是否正确插入卡座,一切准备就绪, 对 CDMA 无线数传上电。

3) 将拨码开关1拨到 OFF 位置即参数设置状态,对 EIC-CC12 的参数进行设置,远程 IP 地 址为步骤1 中计算机的公网 IP 地址,远程端口号为步骤1 中选定的监听的端口号。

4) 将拨码开关1拨到 ON 位置即正常工作状态,如果网络状况良好,几分钟后 NET 指示灯 亮,证明无线数传已上网,如果 NET 灯快速闪烁,则证明 CDMA 无线数传已连接到远程主 机,已经可以收发数据了。

5) 在 COM 调试助手中,打开步骤 2 中 DTU 所连接的串口(如 COM1),在数据发送区输入欲发送的字符串,如"Hello",点击"手动发送"。这时,会在计算机 TCP 服务端的数据接收区中收到"Hello"。同理,在计算机 TCP 服务器端的数据发送区中输入欲发送的字符串如"Eastcent",点击"手动发送",这时,会在串口端测试程序的数据接收区中收到"Eastcent"。 这证明通讯测试成功。

3疑难解答

在进行疑难解答之前,请您首先查看第一章所述的系统要求。在确定符合系统要求的情况下, 请参看下面的疑难解答。

3.1 LED 状态灯

1、PWR 电源灯

正常情况下电源灯是常亮的。若不亮,检查电源是否接好,接头是否插牢,电源是否为标配。 如果仅仅是电源灯不亮,其它灯都能亮,则怀疑电源灯本身损坏。

2、FLASH 模块指示灯

排除灯本身损坏的情况,根据不同的模块,会有不同的特征,列表如下:

FLASH 灯现象描述	WAVECOM 模块	ANYDATA 模块
常灭	没有供电	没有供电
常亮	找不到网络,可能没插卡,卡停机欠费无效,	模块故障
	没接天线,无信号	
有规律闪烁	对于 GPRS 来说,表示正常工作状态。	不会出现此情况
	对于 CDMA 来说,如果慢闪,表示搜寻到	
	CDMA 网络,如果快闪,表示已经上 Internet	
	网	
无规律闪烁	模块故障	有数据活动的时候会亮,无数
		据活动的时候会灭

3、NET 灯

当设备处于拨号状态时,指示灯有规律的慢闪;当设备处于上网状态时,指示灯常亮;当设备与远端服务器建立 TCP 连接时,指示灯有规律的快闪。

NET 灯刚开始加电的时候是慢闪,应该在加电后两分钟内变成常亮或快闪,典型时间为 50 秒。如果长时间不亮,则要检查是否插手机卡,此手机卡是否有上网业务,是否欠费,还要检查天线是否接好,信号是否过于微弱,将天线放在容易接收信号的地方。

4、ACT 灯

如果有数据的收发则会闪烁,否则会处于熄灭状态。若有数据收发,但是 ACT 灯不亮,请 检查拨码开关1是否在 ON 的位置,如果不是,请拨到 ON 的位置。此外,请检查其他拨码 开关2、、4都处于 OFF 位置,否则可能会导致通信不正常。

3.2 参数设置的问题

如果不能进行参数设置,请按下面的步骤查看:

- 1、检查拨码开关1的状态是否在 OFF 的位置,如果不是,则将其拨到 OFF 状态。
- 2、检查串口线是否正确,必须是两端都是孔的全交叉线,建议使用原装配套的串口线。
- 3、检查串口工具或者设置程序是否出错,建议重新启动程序再试。

3.3 通信问题

不能进行正常通信的情况比较复杂,请遵循以下步骤查看:

- 1、观察设备的指示灯状态,根据指示灯的状态来判断,参见3.1。
- 2、检查拨码开关1是否在 ON 的位置,拨码开关2、3、4 是否在 OFF 位置,如果不是,请 拨到正确的位置。
- 3、检查串口线是否接好,确认串口接线部分无问题。
- 4、中心服务器是否获得了广域网 IP 地址,如果中心服务器通过路由器上网,请在路由器 上做配置给中心服务器做正确的端口映射。此外,中心服务器是否有防火墙,如果有, 请开放所需的端口或者关闭防火墙。
- 5、检查中心服务器上的应用软件是否打开或者运行正常。
- 6、检查中心服务器的广域网 IP 是否已经变化。
- 7、如果上述步骤都没问题,请仔细核对设备的参数配置,确保无误。
- 8、如果仍有问题,请致电我公司寻求技术支持。

3.4 拨打电话检查设备状态

可用拨打电话,根据回音来判断设备状态。前提是 UIM 卡开通了语音功能,否则提示音将 是通话受限制。

- 1、正常的待机音。一般是嘟嘟的长响声,有的是彩铃音乐声。
- 占线或者正在通话中或者忙。一般是快速的嘟嘟声或者语音提示。这说明此号正在往外 拨电话或正在拨号上网或已经处于上网状态。
- 3、暂时无法接听。说明模块工作与不正常状态,或信号很差,或刚加电,模块还处于初始 化过程中,类似于手机刚开机的时的状态。
- 4、关机。说明设备或者模块未供电,或供电不足。
- 5、停机。说明此卡欠费需要充值。

4 附录: DTU AT 指令集

注 1: 所有指令字母均大写,开头是 AT,结尾是回车。 注 2: 任何指令回应中只要有 ERROR 字样,则表示命令错误。

4.1 +TSQ 询问所有参数

命令	可能的回应
AT+TSQ	AT+BAUD=38400;+COM=8N10;+BUF=512;+TIME
	=100;+LIP=211.145.5.109;+LP=50123;+RIP=123.11
注: 询问所有参数的当前值	4.40.127;+RP=50123;+DNAME=eastcent.vicp.net;+
	DC=300;+DNS=220.192.8.58;+PT=1;+ID=;+CC=15;
	+APN=;+NUM=#777;+UN=card;+PW=card;+AUTH
	=0;+CB=11;+RT=12;+MT=15;+HT=20;+VER=DTU
	5.3.4.4.0712
	ОК
	注: 各参数均被列出, 以分号隔开

4.2 +BAUD 波特率

命令	可能的回应
AT+BAUD?	+BAUD:115200
	OK
注: 询问当前的波特率	
	注: 波特率 115200
AT+BAUD=9600	+BAUD
	OK
注:改变波特率为 9600	
	注: 改变波特率成功

4.3 +COM 串口参数

命令	可能的回应
AT+COM?	+COM:8N10
	ОК
注: 询问当前的串口参数	



	注:串口参数为 8N10,即数据位 8,校验位无,停
	止位 1, 流控无
AT+COM=7011	+COM
	OK
注:改变串口参数为7011,即数据位7,校验位奇	
校验,停止位1,流控有。	注:改变串口缓冲区大小成功
注: 第一位表示数据位,可能值为7和8; 第二位	
表示校验位,可能值为 N、O、E,分别代表无校	
验、及校验、偶检验; 第三位代表停止位, 可能值	
为1和2; 第四位代表流控,可能值为0和1,分	
别代表无流控和有流控。	

4.4 +BUF 串口缓冲区大小

命令	可能的回应
AT+BUF?	+BUF:256
	OK
注: 询问当前的串口缓冲区大小。	
	注: 串口缓冲区大小为 256
AT+BUF=500	+BUF
	ОК
注:改变串口缓冲区大小为 500	
	注: 改变串口缓冲区大小成功
注: 串口的发送采用长度和时间策略, 当串口数据	
超长或者等待超时时发送数据。	

4.5 +TIME 串口超时时间

命令	可能的回应
AT+TIME?	+TIME:100
	OK
注: 询问当前的串口超时时间。	
	注:串口超时时间为100毫秒
AT+TIME=200	+TIME
	ОК
注: 改变串口超时时间为 200 毫秒	
	注: 改变串口超时时间成功
注:串口的发送采用长度和时间策略,当串口数据	
超长或者等待超时时发送数据。	

4.6 +LIP 本地 IP 地址

命令	可能的回应
AT+LIP?	+LIP: 192.168.1.24
	OK
注: 询问当前的本地的 IP 地址	
	注: 当前 IP 地址为 192.168.1.24
AT+LIP=10.112.10.36	+LIP
	ОК
注: 修改本地 IP 地址为 10.112.10.36	
	注:改变串口超时时间成功
注:只有当设备获取 IP 地址为手动方式(参见 CB	
参数)时有效	

4.7 +LP 本地端口

命令	可能的回应
AT+LP?	+LP:1234
	ОК
注: 询问当前的本地端口	
	注:当前的本地端口为 1234
AT+LP=1000	+LP
	ОК
注:改变当前本地端口为1000	
	注:改变当前本地端口成功

4.8 +RIP 远程 IP 地址

命令	可能的回应
AT+RIP?	+RIP:202.150.106.100
	OK
注: 询问当前的远程 IP 地址	
	注:当前的远程 IP 地址 202.150.106.100
AT+RIP=202.150.106.101	+RIP
	OK
注:改变当前远程 IP 地址为 202.150.106.101	
	注:改变当前远程 IP 地址成功

4.9 +RP 远程端口

命令	可能的回应
AT+RP?	+RP:1000
	ОК
注: 询问当前的远程端口	
	注:当前的远程端口为1000
AT+RP=1025	+RP
	OK
注:改变远程端口为1025	
	注:改变远程端口成功

4.10 +DNAME 域名

命令	可能的回应
AT+DNAME?	+DNAME:www.east.com
	ОК
注: 询问当前 DNS 域名	
	注: 当前 DNS 域名 www.east.com
AT+ DNAME = www.eastcent.com	+ DNAME
	OK
注: 改变域名为 www.eastcent.com	
	注:改变域名服务器 DNS 成功

4.11 +DC 域名更新周期

命令	可能的回应
AT+DC?	+ DC:300
	ОК
注: 询问当前域名更新周期	
	注:当前域名更新周期为 300 秒
AT+ DC =200	+ DC
	OK
注:修改当前域名更新周期为 200 秒	
	注: 修改成功

4.12 +DNS 域名服务器 DNS

命令	可能的回应
AT+DNS?	+DNS:202.205.36.12
	ОК
注:询问当前域名服务器 DNS	
	注: 当前域名服务器 DNS 为 202.205.36.12
AT+DNS=202.205.16.5	+DNS
	OK
注:改变域名服务器 DNS 为 202.205.16.5	
	注:改变域名服务器 DNS 成功
注:如果 CB 选项中允许自动获取,则此设置无效	

4.13 +PT 协议类型

命令	可能的回应
AT+PT?	+PT:1
	OK
注: 询问当前协议类型,	
	注:当前协议类型为1,即 UDP Client 方式
AT+PT=3	+PT
	OK
注:改变协议类型为 2,即 TCP Client 方式	
	注:改变协议类型成功
注:0代表 UDP Server 方式,1代表 UDP Client,2	
代表 TCP Server, 3 代表 TCP Client 方式	

4.14 +ID 设备标识

命令	可能的回应
AT+ID?	+ID: 13812345678
	ОК
注: 询问当前设备标识	
	注: 当前设备标识为 13812345678
AT+ID=13987654321	+ID
	OK
注:改变标识为 13987654321	
	注:改变标识成功
注:不要超过11个字节,建议使用手机号码	

4.15 +CC 网络状态的检测周期

命令	可能的回应
AT+CC?	+ CC:30
	ОК
注: 询问当前的网络状态检测周期	
	注:当前的网络状态检测周期为 30 秒钟
AT+ CC =20	+ CC
	OK
注: 改变当前的网络状态检测周期为 20 秒钟	
	注:改变成功

4.16 +APN GPRS APN 设置

命令	可能的回应
AT+APN?	+APN: CMNET
	OK
注:询问当前 APN	
	注:当前 APN 为 CMNET
AT+APN=CMNET	+APN
	OK
注:改变 APN 为: CMNET。	
	注: 改变标识成功
注:不要轻易改变这个设置。此参数仅用于 GPRS	
DTU,对于 CDMA DTU 无效	

4.17 +NUM 拨号号码

命令	可能的回应
AT+NUM?	+ NUM:#777
	OK
注: 询问当前拨号号码	
	注:当前拨号号码为#777
AT+ NUM =#777	+ NUM
	OK
注:修改当前拨号号码为#777	
	注:改变成功



注:不要轻易改变这个设置

4.18 +UN 用户名

命令	可能的回应
AT+UN?	+ UN:card
	OK
注: 询问当前拨号连接的用户名	
	注:当前拨号连接的用户名是 card
AT+ UN =card	+ UN
	ОК
注:修改当前拨号连接的用户名为 card	
	注:修改成功

4.19 +PW 密码

命令	可能的回应
AT+PW?	+ PW:card
	OK
注: 询问当前拨号连接的密码	
	注:当前拨号连接的密码是 card
AT+ PW =card	+ PW
	OK
注: 改变当前拨号连接的密码是 card	
	注:修改成功

4.20 +AUTH 认证方式

命令	可能的回应
AT+AUTH?	+ AUTH:0
	ОК
注: 询问当前拨号连接的认证方式	
	注:当前拨号连接的认证方式为 PAP 认证
AT+ AUTH =1	+ AUTH
	OK
注:改变当前拨号连接的认证方式为 CHAP 认证	
	注: 修改成功
注: 0 代表 PAP 认证, 1 代表 CHAP 认证	

4.21 +CB 控制字节

命令	可能的回应
AT+CB?	+ CB:0
	ОК
注: 询问当前控制字节	
	注: 当前控制字节为0
AT+CB=1	+ CB
	ОК
注:设置当前控制字节为1	
	注:设置成功
注:此参数为一个字节,各位表示的意义如下:	
0: 1-允许 DNS 解析, 0-不允许;	
1: 1-允许自动获取 DNS, 0-不允许;	
2: 1-自定义本地 IP, 0-自动获得本地 IP;	
3: 1-设备在网上, 0-设备不在网上;	
4: 1-数据为非透明方式, 0-数据位透明方式;	
5: 保留;	
6: 保留;	
7: 保留。	

4.22 +RT 重启时间

命令	可能的回应
AT+RT?	+ RT:12
	ОК
注:询问当前重启时间	
	注:当前重启时间为 12 小时
AT+ RT =24	+ RT
	OK
注:修改重启时间为24小时	
	注:修改成功

4.23 +MT 模块类型

命令	可能的回应
AT+MT?	+ MT:15



	ОК
注: 询问当前模块类型	
	注: 当前模块类型为 15
AT+ MT =10	+ MT
	OK
注:修改模块类型为10	
	注:修改成功
注:此参数仅供本公司工程师调试用,请勿修改。	

4.24 +HT 心跳时间

命令	可能的回应
AT+HT?	+ HT:20
	ОК
注: 询问心跳时间	
	注: 当前心跳时间为 20 秒
AT+ HT =30	+ HT
	ОК
注:修改心跳时间为 30 秒	
	注:修改成功
注: 此参数仅在设备工作与非透明方式时有效	

4.25 +VER 版本号

命令	可能的回应
AT+VER?	+ VER: DTU5.3.4.4.0712
	OK
注:询问固件版本号,此参数仅供查询,不可修改,	
其中最后四位代表版本年月信息	注:固件版本号为 DTU5.3.4.4.0712

4.26 +SAVE 保存当前所有参数的修改

命令	可能的回应
AT+SAVE	OK
注:保存所有参数的修改	注:保存参数设置成功。
注:为了使修改的参数保存,请在修改参数后用此	



命令来完成参数的保存操作

4.27 混合方式设置参数举例

命令	可能的回应
AT+BAUD=9600; +PT=0;+TSID=100001;+SAVE	+BAUD
	OK
注: 修改波特率、协议类型和设备标识,并保存所	+PT
有参数,请注意混合方式设置的时候各参数之间用	OK
分号分隔	+ID
	ОК
	ОК
	注: 各参数设置成功, 返回 OK